



Инструкция по монтажу забора из профлиста

1. Подготовка территории:

Предварительно необходимо очистить периметр участка от мусора, предыдущего забора, убрать неровности грунта, скосить траву

2. Разметка территории:

По периметру монтажа забора вбейте колышки, протяните разметочный шнур, показывающий прямую линию, по которой будет устанавливаться забор. Затем отметьте места будущих столбов. Расстояние должно соответствовать длине прожилин (лаг) с учетом ширины столба.

3. Установка столбов:

В отмеченных для столбов местах выкапываем ямы. Используем бур или лопату. Подбираем высоту столбов заранее. В выкопанную яму засыпаем щебень и устанавливаем по уровню столб. Для укрепления столба используем подготовленный цементный раствор либо смесь песка и щебня. Глубина бетонной пробки должна быть больше уровня промерзания грунта. Среднее время застывание раствора – 5 дней.

4. Установка прожилин (лаг).

После того как бетон застыл, начинаем установку прожилин (лаг). На столбе делаем две (три) отметки с одинаковым расстоянием от верха забора. По этим меткам закрепляем лаги путем сварки, либо при помощи X-кронштейнов для забора. Сварочные швы грунтуют, конструкцию красят.

5. Монтаж профлиста.

Крепление профлиста начинается одной из верхних точек;

На 1 погонный метр обычно устанавливается 3 самореза;

Крепление проводится в плоскости листа, максимально прилегающей к лаге;

При использовании саморезов со сверлом на конце, необходимо подбирать саморезы, длина которых чуть меньше толщины лаги;

После закрепления верхней линии крепится нижняя линия, саморезы устанавливаются с той стороны, с которой начиналось крепление верха.

Внимание! Место стыка и перекрытия листов профнастила фиксируется саморезами в обязательном порядке. Это делается по первой волне нового листа и по последней волне предыдущего в месте перекрытия.